Fügen von Holz

Dübeln

- Dübeldurchmesser wählen (bis Brettdicke 20 mm halbe Brettdicke)
- Bohrlöcher anreißen und bohren
  - sichtbare Dübelung (beide Hölzer einspannen und gleichzeitig bohren)
  - verdeckte Dübelung (Bohrstellen mit Dübelhilfen übertragen
- Dübel mit Leim bestreichen
- Dübel einschlagen
- Werkstück einspannen

Leimen

- Leimfläche sollte aufgeraut und staubfrei sein
- Leim dünn und gleichmäßig auftragen
- Werkstück einspannen
- überschüssigen Leim sofort entfernen

Schrauben

- Schraubenlänge festlegen (glatter Schraubenschaft so lange wie das oberer Brett)
- Bohrloch anreißen (Kreuz)
- oberes Brett bohren (mit Schaftdurchmesser)
- unteres Brett bohren (ca. 1 mm kleiner als Kerndurchmesser)
- Bei Senkkopfschrauben ansenken
- Schraube eindrehen

Nageln

- Nagellänge festlegen (3x Brettdicke)
- Nagellinie anreißen
- Nagelspitze stauchen
- Nagel leicht schräg einschlagen

Made by XMind